


GRAF Septiku komplekteerimine ja paigaldus



Oluline on lähtuda antud juhendis esitatud soovitustest. Nende eiramisel muutub toote garantii tühiseks. Iga firmalt GRAF ostetud lisaseadmega on kaasas eraldi paigaldusjuhised ning neid saab ka allalaadida ECCUA kodulehelt www.eccua.ee

Enne kaevikusse paigaldamist kontrolli vaheseina asetust ja fikseeritust mahutis ning veendu, et see on terve ja vigastamata.

Paigaldamisega peab tegelema vastava pädevusega ettevõtte.

1. Vajalikud lisad
2. Süsteemi ehitus
3. Komplekteerimine
 - 3.1 Avad ja vaheseinte paigutus
 - 3.2 Septiku komplekteerimine
 - 3.3 Märkused
4. Paigaldus ja hooldus
5. Lisad

1. Vajalikud lisamaterjalid

- Ei sisaldu komplektis -



PVC kolmik DN100



DN100mm PVC põlv



DN 100 PVC toru vastavalt vajadusele




DN 100 läbiviigutihend



DN 100 avafrees



2. Structure of the system



3. Koostamine

Mahuti paigaldus on kirjeldatud mahutiga kaasas olnud juhendis. Antud juhend kirjeldab ainult septiku lisade paigaldust.

3.1 Avade freesimine vaheseintesse

 <p>Komplekteeri vahesein vastavalt vaheseina koostamisjuhisele.</p>	 <p>Freesi/puuri ava joonisel näidatud asukohta. Kahe vaheseinaga septikul peavad avad jääma erinevatele külgedele – ühel vaheseinal paremale ja teine vasakule poolele.</p>
---	--

3.2 Septiku mahuti koostamine

 <p>Freesi mahuti ülemisele poolele joonisel näidatud kohta ava väljavoolutoru paigalduseks. Kasuta selleks DN 100 avafreesi.</p>	 <p>Paigalda avasse läbiviigutihend ning määri see kokku pakendis olnud määrdeainega. Seejärel paigalda väljavoolutoru.</p>
--	---

3. Komplekteerimine



Paigalda mahuti väljavoolutoru sisemisse otsa DN 100 kolmik vastavalt joonisele.




Paigalda vahesein mahutisse (kahe kambrilise septiku puhul keskmisesse positsiooni ning kolme kambrilise septiku puhul 1/3 ja 2/3 positsioonidesse).
Järgi vaheseina paigalduse juhiseid vahseina paigaldus juhendist.



Siseneva toru paigalduseks freesi mahuti peal näidatud kohta ava ning paigalda DN100 põlv muhviga ühendades.

3. Paigaldus

3.3 Märkused



TÄHTIS! Septikus võivad olla ohtlikud gaasid. Ülim ettevaatus nõutav.

4. Kasutamine ja hooldamine

Septik vajab korrapärast hooldamist ning settet tuleb eemaldada vastavalt septiku täitumisele. Tühjendatud süsteem tuleb täita koheselt veega!.

5. Lisa / Joonised